


- 1) Fixture can be assembled with the glass pointing up or down. Determine desired direction.
- 2) Lay fixture body on flat surface with sockets facing direction desired when installed.
- 3) Pull supply wire up through center stem.
- 4) Align threaded studs at ends of center column with holes in fixture body.
- 5) Apply threaded locking compound to the threaded studs.
- 6) Screw finials onto threaded studs.
- 7) Place body cover over center of bottom of fixture body passing threaded pipe protruding from bottom of fixture through hole in body cover.
- 8) Slip trim over threaded pipe and secure in place with finial.
- 9) Pass wire from fixture through stem and screw stem to coupling at top of fixture. **NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.**
- 10) Pass fixture wire through remaining stems and screw together.
- 11) Attach small loop to last stem.
- 12) Turn off power.
- 13) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 14) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 15) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 16) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 17) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 18) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 19) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided), after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.




- 20) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 21) Raise canopy to ceiling
- 22) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 23) Slip glass over sockets and secure in place with socket rings.


- 1) Se puede montar el artefacto con el vidrio apuntando hacia arriba o abajo. Determine la dirección deseada.
- 2) Ponga el cuerpo del artefacto con los casquillos mirando en la dirección deseada al quedar instalado.
- 3) Estire el alambre de alimentación a través del vástago central.
- 4) Alinee los espárragos roscados en los extremos de la columna central con los agujeros en el cuerpo del artefacto.
- 5) Aplique compuesto para rosca estanca a los espárragos roscados.
- 6) Atornille los capuchones en los espárragos roscados.
- 7) Ponga la tapa inferior del cuerpo sobre el centro de la parte inferior del cuerpo del artefacto pasando el tubo roscado que sobresale de la parte inferior del artefacto a través del agujero en la parte inferior de la tapa del cuerpo del artefacto.
- 8) Resbale la guarnición sobre el tubo roscado y sujete en el lugar con el capuchón.
- 9) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al acoplamiento en el tope del artefacto. **NOTA: Se debe aplicar compuesto para rosca estanca a todas las rosas del vástago como se notó con el símbolo (▶) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, la colocación de otra bombilla, etc.**
- 10) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornillelos juntos.
- 11) Acople el lazo pequeño al último vástago.
- 12) Apaque el suministro de potencia.
- 13) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 14) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 15) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 16) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 17) Resbale el escudete sobre el ojal de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Conecte la cadena (con el portalámparas conectado) al fondo del ojal de collar roscado. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado resbalen hacia abajo.
- 18) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios máximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.



- 19) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos blanco.



- 20) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración.)

- 21) Levante el escudete hasta el cieloraso.
- 22) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 23) Resbale el vidrio sobre los casquillo y sujete en el lugar con los anillo del casquillo.