


- 1) Slip lockwasher over screws.
- 2) From inside fixture canopy slip screws through holes of fixture canopy
- 3) Slip hole in top of arm over screw. Secure arm in place with ball knob.
- 4) Repeat for remaining arms.
- 5) Turn off power.
- 6) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 7) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 10) Secure fixture to ceiling using lockwasher and threaded balls.
- 11) Screw hexnut onto threaded pipe and screw threaded pipe into bracket at bottom of socket cluster. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against bracket.
- 12) Raise ring up to arms.
- 13) Align holes in bottom or arms with thumbscrews.
- 14) Secure ring to arms with thumbscrews.
- 15) Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- 16) Slip flat washer then rubber washer over threaded pipe.
- 17) Raise glass up to ring carefully passing threaded pipe through hole in glass.
- 18) Secure glass in place using rubber washer, flat washer and hexnut (DO NOT over tighten).
- 19) Slip trim over threaded pipe and screw on finial.

- 1) Faire passer le rondelle de blocage par-dessus les vis.
- 2) Depuis l'intérieur du cache du luminaire, faire passer les vis par les trous du cache du luminaire.
- 3) Faire passer le trou en haut du bras par-dessus la vis. Bloquer le bras avec la boule.
- 4) Répéter l'opération pour les autres bras.
- 5) Couper le courant d'alimentation.
- 6) Visser les vis de montage dans les trous filetés qui se trouvent sur la bride de fixation. (Les vis ne sont pas fournies.)
- 7) Fixer la bride de fixation à la boîte à prises. (Les vis ne sont pas fournies.)
- 8) Brancher les fils (les connecteurs ne sont pas fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les branchements et le câblage corrects.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 9) Soulever le luminaire vers le plafond en introduisant avec précaution les vis de montage dans les trous.
- 10) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des rondelle freines et boules filetées.
- 11) Visser le tube fileté sur le support à l'extrémité inférieure de la douille jusqu'à ce que le tube fileté ressorte du support. Fixer à l'aide de la rondelle de blocage et de l'écrou hexagonal sur la partie supérieure du support.
- 12) Soulever la bague jusqu'aux bras.
- 13) Aligner les trous situés en bas du bras aux supports à l'intérieur de la bague.
- 14) Bloquer la bague aux bras à l'aide des vis à tête moletée.
- 15) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 16) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 17) Soulever le verre vers la bague en passant soigneusement le tube fileté par le trou dans le verre.
- 18) Fixer le verre à l'aide de la rondelle en caoutchouc, la rondelle plate et de l'écrou hexagonal (NE PAS serrer avec excès).
- 19) Passer la garniture sur le tube fileté et visser l'ornement.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

