


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
COUPER LE COURANT AU NIVEAU DU PANNEAU DU
DISJONCTEUR DU CIRCUIT PRINCIPAL OU DE LA BOÎTE
À FUSIBLES PRINCIPALE AVANT DE PROCÉDER À**

- 1) Monter vis de fixation dans les trous taraudés dans la sangle de fixation.
- 2) Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie.
- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Nous sommes là pour vous aider 866-558-5706
Heures : du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heure de l'Est)

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 4) Branchez le câble de sécurité à la structure du bâtiment ou l'orthèse.
- 5) Luminaire de pousser au plafond, soigneusement en passant vis de fixation dans les trous.
- 6) Fixer l'appareil au plafond avec bouton fileté.

Réglage de position de l'appareil après l'installation pour le nivellement des fins d'un pouce ou moins : NOTE : Centrer câble ajustera la hauteur de l'appareil. Câbles latéraux ajustera niveau de luminaire.

TO RAISE LUMINAIRE: Tirer le câble vers le haut dans le corps de l'appareil. Câble de commande et de la volonté de câble verrouiller en place.

LUMINAIRE INFÉRIEUR A: bouton poussoir dans le câble tendeur, puis tirez vers le bas. Relâchez le bouton de verrouillage de câble en place.

REMARQUE: Avec bouton poussé en câble vous relevez et abaissez. Sans bouton poussé dans le câble sera seulement relever et verrouiller en place. (VOIR : DÉTAILS DE RÉGLAGE DE CÂBLE)

DÉTAIL D'ADJUSTMENT DE CÂBLE

