


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Passer au fil de la tige filetée sur le dessus de corps de luminaire par la tige supérieure et haut garniture. Enfilez l'extrémité inférieure de la tige supérieure sur la tige filetée.
- 2) Pass au fil de la tige filetée sur le dessus couper à travers le trou dans le bas de la boucle. Enfilez la boucle sur la tige filetée sur la moulure supérieure.
- 3) Enfilez l'extrémité supérieure de la tige inférieure dans le raccord au bas du corps de l'appareil. Serrer la tige à tige sécurisée en place.
- 4) Orifice slip fond garniture sur le fond de la tige inférieure. Visser l'embout sur le filetage de la tige inférieure du saillant. Serrer pour fixer le bas de la tige inférieure de la garniture.
- 5) Insérer recommandé ampoules (non-fournies).
- 6) Fixez chaque perle court brins à trous à l'intérieur de haut trim et sur les trous du dessus de l'anneau central.
- 7) Fixer chaque extrémité des brins de perles longues sur les trous de la face inférieure du trou central.
- 8) Prenez fileté tuyau du sac de pièces et des vis dans la boucle de col vissé un minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec l'écrou hexagonal.
- 9) Exécuter un autre écrou hexagonal vers le bas de la tige filetée se touchant presque premier écrou hexagonal. Maintenant visser tuyau fileté sur une courroie de fixation. Sangle de fixation doit être positionné avec fil extrudé rencontré en boîte de sortie. Tige filetée doit dépasser de l'arrière de la sangle de fixation à vis.
- 10) Connectez une courroie de fixation pour boîte de sortie.
- 11) Dévisser la bague filetée de boucle de col vissé. Prendre la canopée et passer la boucle de col vissé. Environ la moitié de la boucle de col de vis, filetage extérieur doit être exposées. Régler boucle de col vissé en tournant l'Assemblée vers le haut ou vers le bas à une courroie de fixation. Enlevez le baldaquin.
- 12) Lorsque la position désirée est trouvée, la serrer hexnuts haut et en bas vers le haut contre le bas et en haut de la sangle de fixation.
- 13) Auvent de feuillet sur boucle de col vissé et vissez-le sur la bague filetée. Fixer la chaîne (avec l'appareil connecté) en bas de la boucle de col vissé. Dévisser la bague filetée, décevrons pas couvert et glissement de l'anneau fileté.
- 14) Tissent le fil électrique et fil de terre par l'intermédiaire de chaîne relie pas plus de 3 pouces de distance. Passer le fil à travers la bague filetée, verrière, boucle de col vissé, tige filetée et dans la boîte de sortie.
- 15) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 16) Soulever la verrière au plafond.
- 17) Maintenir le pavillon en place en serrant l'écrou sur la boucle de col vissé.

